




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3200 0007	Tappo	Plug	G3/8"	1	
2	2811 0084	Rondella	Washer	16,7x22x1,5	1	
3	3202 0015	Tappo	Plug	G1/2"	1	
4	2811 0086	Rondella	Washer	Ø21,2x27x1,5	1	
5	3218 0416	Kit Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold Kit	Ø18 Easy Start	1	
6	3609 0191	Vite	Screw	M8x60	8	
7	3202 0018	Tappo	Plug	G1/8"	2	
8	5033 0010	Kit Easy Start	Easy Start Kit		1	
9	1802 0277	Molla Easy Start	Easy Start Spring		1	
10	1210 0463	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x6 - 90SH	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
11	3003 0033	Sfera Easy Start	Easy Start Ball	Ø9/32"	1	
12	1210 0463	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x6 - 90SH	1	
13	3202 0319	Tappo Easy Start	Easy Start Cap		1	
14	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x17,13	6	
15	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
16	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
17	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
18	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
19	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass'y kit		6	
20	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x20,24	6	

1450 RPM


N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
21	3202 0312	Kit Tappo	Cap Kit		6	
22	3609 0088	Vite	Screw	M5x10	3	
23	1004 0012	Flangia Tenuta	Crankcase Flange		1	
24	0402 0329	Coperchio Alluminio	Aluminum Cover		1	
25	1210 0386	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3,53x44,04	1	
26	3019 0011	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	
27	0438 0069	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø20x52x15	1	
28	0403 0141	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
29	3200 0051	Asta Livello Olio	Oil Dipstick		1	
30	0600 0048	Dado Speciale	Special Bolt		3	
31	2811 0080	Rondella	Washer	Ø8,2x14x1,5	3	
32	0202 0040	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	
33	2812 0038	Rondella	Washer		3	
34	1210 0227	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x5,28	3	
35	2409 0105	Pistone Guida	Piston Guides		3	
36	3011 0014	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø8x25	3	
37	0205 0050	Kit Biella	Con. Rod Assembly	Bronzo / Bronze	3	
38	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
39	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
40	1210 0451	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x24	1	
41	1210 0621	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x94	1	
42	0402 0220	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
43	3609 0180	Vite	Screw	M6x50	4	
44	0001 0473	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	
	0001 0405	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	Solo / Only 3030 S
45	1602 0045	Linguetta	Key	8x7x25	1	
46	0438 0071	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	25x62x17	1	
47	3019 0006	Seeger Esterno	Outer Seeger	C72	1	
48	3020 0012	Seeger Interno	Inner Seeger		1	
49	0019 0094	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø25x62x10/7	1	
50	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	
51	3200 0007	Tappo	Cap	G3/8"	1	
52	0019 0095	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø15x24x5	3	
53	1210 0223	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x26,7	3	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
54	0009 0276	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	fino a / Up-to S.n. 38243513
	0009 0368	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	da / from S.n. 38243514
55	1241 0028	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18x22x5,5	3	
56	1241 0022	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	
57	0009 0193	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
58	0009 0214	Anello Posteriore	Back Ring	Ø18	3	fino a / Up-to S.n. 38243513
59	3200 0017	Tappo	Cap	G1/8"x8	1	

Kit Ricambi
Spare Parts Kit

100	5019 0683	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	
101	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
102	2409 0124	Kit Pistone Ceramico	Ceramic Piston Kit		1	
103	5019 0652	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit		1	


BARTNIK



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	3200 0007	Tappo	Cap	G3/8"	1	
2	2811 0084	Rondella	Washer	Ø16,7x22x1,5	1	
3	3202 0015	Tappo	Cap	G1/2"	1	
4	2811 0086	Rondella	Washer	Ø21,2x27x1,5	1	
5	3218 0323	Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold	Ø15	1	2530 G - 2535 G 3030 G - 3035 G 3530 G - 3535 G 4030 G - 4035 G
	3218 0324	Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold	Ø15 - 4000 psi	1	3040 G - 3540 G 4040 G
6	3609 0014	Vite	Screw	M8x55	8	
	3609 0191	Vite	Screw	M8x60	8	Solo / Only 5030 G - 5530 G
7	3202 0018	Tappo	Plug	G1/8"	1	
8	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x17,13	6	
9	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
10	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
11	1802 0177	Molla	Spring		6	
12	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
	1205 0043	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	5030 G - 5530 G
13	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	
	1205 0072	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	5030 G - 5530 G
14	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x20,24	6	
15	3202 0312	Tappo + O-Ring	Plug + O-Ring		6	2530 G - 2535 G 3030 G - 3035 G 3530 G - 3535 G 4030 G - 4035 G
	3202 0315	Tappo + O-Ring	Plug + O-Ring	276 Bar - 4000 psi	6	3040 G - 3540 G 4040 G
16	3609 0088	Vite	Screw	M5x10	3	
17	1004 0012	Flangia Tenuta	Crankcase Flange		1	
18	0402 0329	Coperchio Alluminio	Aluminum Cover		1	
19	1210 0386	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3,53x44,04	1	
20	3019 0011	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø20	1	
21	0009 0275	Distanziale	Spacer	Ø41x51,8x0,5	1	
22	0438 0069	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø20x52x15	1	
	0448 0014	Cuscinetto	Bearing	Ø20x52x15	1	5030 G - 5530 G
23	0403 0141	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
24	3200 0051	Asta Livello Olio	Oil Dipstick		1	
25	0600 0048	Dado Speciale	Special Bolt		3	
26	2811 0080	Rondella	Washer	Ø8,2x14x1,5	3	
27	0202 0020	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø15	3	
	0202 0040	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	5030 G - 5530 G
28	2812 0038	Rondella	Washer		3	
29	1210 0055	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x6,07	3	
	1210 0227	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x5,28	3	5030 G - 5530 G
30	2409 0044	Pistone Guida	Piston Guides		3	
	2409 0105	Pistone Guida	Piston Guides		3	5030 G - 5530 G
31	3011 0014	Spinotto	Gudgeon Pin		3	
32	0205 0050	Kit Biella	Con. Rod Assembly	Bronzo / Bronze	3	
	0205 0048	Kit Biella	Con. Rod Assembly	Alluminio / Aluminum	3	Solo / Only 2530 G - 3030 G 3530 G - 4030 G
33	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
34	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
35	1210 0451	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x24	1	
36	1210 0621	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x94	1	
37	0402 0220	Coperchio	Cover		1	
38	3609 0180	Vite	Screw	M6x55	4	
39	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	
40	3200 0007	Tappo	Cap	G3/8"	1	
41	0019 0095	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø15x24x5	3	
42	1210 0223	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x26,7	3	
43	0009 0222	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer	Ø15	3	
	0009 0912	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	5030 G - 5530 G
44	1241 0030	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø15x22x5,5	3	
	1241 0028	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18x25x5,5	3	5030 G - 5530 G
45	0009 0733	Anello Posteriore	Back Ring	Ø15	3	
46	1241 0065	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø15	3	
47	0009 0196	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø15	3	
48	0001 0399	Albero Femmina	Hollow Shaft	Ø3/4"	1	2530 G - 2535 G

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
48	0001 0561	Albero Femmina	Hollow Shaft	Ø3/4"	1	3035 G
49	0437 0045	Cuscinetto	Bearing	Ø40x47x16	1	
50	0204 0038	Bussola	Bushing		1	
51	3020 0012	Seeger Interno	Inner Seeger	Ø62	1	
52	0019 0102	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø40x62x7	1	
53	3607 0199	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	5/16"24 UNF X 3/4"	4	
54	3016 0012	Flangia	Flange	SAE J 609 A	1	
55	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	4	
56	0001 0448	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	1"	1	3030 G - 3035 G 3040 G
	0001 0386	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	1"	1	3530 G - 3535 G 3540 G - 5030 G
	0001 0449	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	1"	1	4030 G - 4035 G 4040 G
	0001 0415	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	1"	1	5530 G
57	0437 0045	Cuscinetto	Bearing	Ø40x47x16	1	
58	0204 0038	Bussola	Bushing		1	
59	3020 0012	Seeger Interno	Inner Seeger		1	
60	0019 0102	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø40x62x7	1	
61	3607 0119	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	5/16"24 UNF x 1"	4	
	3607 0168	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	3/8"16 UNC x 1"	4	
62	3016 0023	Flangia	Flange	1"	1	
63	2811 0098	Rondella	Washer	Ø10,5x18x2	4	
64	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	4	
70	1241 0073	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	5030 G - 5530 G
71	3200 0017	Tappo	Cap	G1/8"x8	1	5030 G - 5530 G
72	3202 0018	Tappo	Plug	G1/8"	2	5030 G - 5530 G
73	3218 0385	Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold	Ø18	1	5030 G - 5530 G
79	5033 0010	Kit Easy Start	Easy Start Kit		1	5030 G - 5530 G
74	1802 0277	Molla Easy Start	Easy Start Spring		1	5030 G - 5530 G
75	1210 0463	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x6 - 90SH	1	5030 G - 5530 G
76	3003 0033	Sfera Easy Start	Easy Start Ball	Ø9/32"	1	5030 G - 5530 G
77	1210 0463	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x6 - 90SH	1	5030 G - 5530 G
78	3202 0319	Tappo Easy Start	Easy Start Cap		1	5030 G - 5530 G

Kit Ricambi Spare Parts Kit

100	5019 0065	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	
	5019 0289	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	5030 G - 5530 G
101	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
	5025 0025	Kit Valvole	Valve Kit		1	5030 G - 5530 G
102	2409 0071	Kit Pistone	Piston Kit	Ø15	1	
	2409 0124	Kit Pistone	Piston Kit	Ø18	1	5030 G - 5530 G
103	5019 0064	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø15	1	
104	5019 0290	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø18	1	5030 G - 5530 G